

# FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Den simple EU-overensstemmelseserklæring refererer til Artikel 10(9) gives som følgende:  
HUMAX erklærer hermed, at radioudstyrstypen YSR-2000 er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU og relevante direktiver.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæring kan findes på følgende adresser:

**Storbritannien:** <http://uk.humaxdigital.com/ec>      **Tyskland:** <http://de.humaxdigital.com/ec>

## Brugsinformation for trådløs enhed

1. I Frankrig: Tilladt udendørs brug er begrænset til kanal 1~7 (2.400 ~ 2.454 GHz).
2. I Italien: For udendørs brug kræves en tilladelse af AGCOM.
3. I Letland: For udendørs brug kræves en tilladelse af ESD.
4. 5 GHz Radio Local Area Networks (RLANs) bruges kun indendørs.
5. Dette udstyr må benyttes i alle medlemslande af EU inklusive Tyrkiet.

## Specifikation for produktets radiofrekvens (RF)

Frekvens (bånd)	Wi-Fi a, n(20/40 MHz), ac(20/40/80 MHz)
RF udgangseffekt (EIRP)	Maksimum effektniveau overstiger ikke 23 dBm (for TPC) / 20 dBm (uden TPC)
Frekvensområde (MHz)	5150 MHz til 5350 MHz

## Og

Frekvens (bånd)	Wi-Fi a, n(20/40MHz), ac(20/40/80MHz)
RF udgangseffekt (EIRP)	Maksimum effektniveau overstiger ikke 30 dBm (for TPC) / 27 dBm (uden TPC)
Frekvensområde (MHz)	5470 MHz til 5725 MHz

## FOR DIN SIKKERHED

### Sikkerhedsinstruktion

1. Strømforsyning
  - Benyt kun dette produkt med den på etiketten oplyste strømtype. Er du i tvivl om, hvilken strømtype du har til rådighed, bør du kontakte dit elselskab.
  - Afbryd altid strømmen før installation eller vedligeholdelse.
2. OVERBELASTNING
  - Kontroller at stikkontakt, forlængerledning og adaptere er godkendt til brug med dette produkt. Hvis ikke kan det resultere i elektrisk stød.
3. VÆSKE
  - Udsæt ikke dette product for væske af nogen art. Stil aldrig beholdere med væske på produktet.
4. RENGØRING
  - Afbryd strømmen til produktet på stikkontakten før rengøring.
  - Benyt en fugtig klud til rengøring. Brug aldrig opløsningsmidler. Tør overfladen forsigtig med en blød klud for at undgå ridser.
5. VENTILATION
  - Tildæk aldrig udluftningshullerne bag på og på siden af produktet. De er nødvendige for tilstrækkelig afkøling af inde i produktet.
  - Stil aldrig andre elektronikprodukter ovenpå produktet.
  - Stil aldrig noget ovenpå produktet. Dette kan medføre at udluftningshullerne blokeres eller overfladen beskadiges.
6. TILBEHØR
  - Benyt aldrig tilbehør der ikke er godkendt, da disse kan udgøre en sikkerhedsrisiko eller beskadige produktet.
7. LYN, STORM ELLER IKKE I BRUG
  - Afbryd strømmen til produktet og fjern strømforsyningen fra stikkontakten, samt afmonter antennekabel ved storm, eller når produktet ikke benyttes i en længere periode. Dette vil forhindre skade på produktet som resultat af lynnedslag og strømsvigt.
8. FREMMEDE OBJEKTER
  - Stik aldrig objekter igennem åbningerne på produktet, da de kan røre farlige områder med strøm og derved ødelægge produktet.

## 9. RESERVEDELE

- Hvis reservedele er nødvendige, så kontroller at serviceteknikeren benytter reservedele specifikt fra producenten af dette produkt, eller at de har samme specifikationer som de originale dele. Uautoriserede reservedele kan resultere i skade på produktet.

## 10. FORBIND TIL SATELLIT LNB/KABEL-TV-STIK/ANTENNE

- Afbryd strømmen til produktet på stikkontakten før du forbinder eller fjerner kablet til satellit LNB/kabel-tv-stik/antenne. Hvis du ikke afbryder strømmen, kan det skade satellit LNB/kabel-tv-linjen/antennen.

## 11. FORBIND TIL TV

- Afbryd strømmen til produktet på stikkontakten, før du forbinder produktet til dit tv. Hvis du ikke afbryder strømmen, kan det skade dit tv.

## 12. LOKATION

- Placer dit produkt indendørs for at undgå eksponering for lyn, regn eller sol. Placer det ikke i nærheden af en radiator eller varmeenhed.
- Hold mindst 10 cm afstand fra produktet til andre enheder, der kan afgive elektromagnetiske forstyrrelser, så som tv eller videomaskine.
- Hvis du placerer produktet i et hylde-system eller en reol, skal du sikre, at der er tilstrækkelig ventilation, og at du følger producentens instruktion i forhold til montering.
- Placer ikke produktet på en ustabil overflade, hvorfra det kan falde til jorden. Et faldende produkt kan forårsage alvorlig skade på personer og alvorlig skade på produktet.

## 13. MILJØ

- Det er vigtigt at være opmærksom på det miljømæssige aspekt i korrekt bortskaffelse af batterier.
- Man skal være opmærksom på anvendelse af produktet i tropisk og/eller moderat klima.

## Forsigtighed og Advarsler

### 1. FOR AT UNDGÅ SKADE PÅ STRØMKABEL OG STIK

- Du må under ingen omstændigheder modificere strømkablet eller stikket.
- Du må ikke bøje eller sno strømkablet.
- Du skal afbryde strømmen, hvis du holder på stikket.
- Hold varmekilder så langt fra strømkablet som muligt for at undgå, at plasticisoleringen smelter.
- Stikkontakten, hvori strømadapteren sidder, skal være synlig og tydelig tilgængelig for brugeren.
- Tænd/sluk-knappen bag på produktet skal være tilgængelig (For produkter med tænd/sluk-knap).

### 2. FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD



- Afmonter aldrig produktets ydre beskyttelse.
- Stik aldrig metal eller brændbare genstande ind i produktet.
- Rør aldrig ved strømstikket med våde hænder.
- Afbryd strømmen ved risiko for lynnedslag.
- Afbryd strømmen, før du forbinder antennekabel.

### 3. FOR AT UNDGÅ SKADE PÅ PRODUKTET

- Benyt aldrig produktet, hvis det er defekt. Hvis du forsætter med at benytte et defekt produkt, kan det forårsage alvorlig skade. Kontakt kundeservice hvis dit produkt er defekt.
- Indsæt aldrig metal eller andre fremmede elementer i produktets åbninger. Det kan skade produktet og reducere produktets levetid.
- Stil aldrig andre produkter oven på produktet. Det kan forårsage revner, deformation og misfarvning.

### 4. FOR AT UNDGÅ SKADE PÅ HARDDISK

- Flyt eller afbryd aldrig strømmen til produktet imens harddisken kører.
- Producenten er ikke ansvarlig for korruption af data på harddisken ved misbrug eller skødesløs anvendelse af brugeren.

Data Ind/Ud	
USB	USB 2.0 Host (5V  0.5A) x 1EA
Strømforsyning	
Type	Ekstern strømforsyning Vægstiktype, 2 Ben (EU Stik)
Strømforgbrug	Maksimum 24 Watt
Indgående spænding	100-240V ~, 50/60 Hz
Udgående spænding	12V  , 2A
Kontakt	o

